

MECHLANDS 快速入门指南
QUICK START GUIDE

Blade 101
1800 金属铝壳三模热插拔数字区 Gasket 机械键盘
1800 Compact Aluminum Hot-swappable Gasket-mounted Mechanical Keyboard with NumPad

Double key matrix zero latency game mode and an HyperPolling function.

快速入门指南: 请仔细阅读本指南, 以便您能正确安装、使用及维护本产品。如有疑问, 请访问我们的官方网站或联系客服。感谢您选择 MechLandS 的产品!

BASIC FUNCTION EN		MAC	
F1	F1	Screen Brightness +	Screen Brightness +
F2	F2	Screen Brightness -	Screen Brightness -
F3	F3	Task	Task
F4	F4	Search	Search
F5	F5	Snip	Snip
F6	F6	ScreenShot	ScreenShot
F7	F7	Previous Task	Previous Task
F8	F8	Hot/Power	Hot/Power
F9	F9	Next Task	Next Task
F10	F10	Media	Media
F11	F11	Volume +	Volume +
F12	F12	Volume -	Volume -
FN+F1	Win/Command	F1	F1
FN+F2	Win	F2	F2
FN+F3	Home	F3	F3
FN+F4	Search	F4	F4
FN+F5	Refresh	F5	F5
FN+F6	Music/Play	F6	F6
FN+F7	Previous Task	F7	F7

BASIC FUNCTION EN		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Next Task	F9	F9
FN+F10	Media	F10	F10
FN+F11	Volume +	F11	F11
FN+F12	Volume -	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

FUNCTION KEY COMBINATIONS EN		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	Reset the keyboard
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	Battery Check
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Win/Hide
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	MAC Mode

LIGHTS EN		DE	
FN+T	Backlight brightness +	FN+T	Hintergrundbeleuchtung hellste
FN+U	Backlight brightness -	FN+U	Hintergrundbeleuchtung geringste
FN+V	Backlight power +	FN+V	Hintergrundbeleuchtung ein
FN+W	Backlight power -	FN+W	Hintergrundbeleuchtung aus

BATTERY CHECK EN		DE	
FN+X	Backspace, the key from 1 to 9 lights up to show the battery percentage, for example, the key from 1 to 9 lights up when 100% is shown. It means that the battery is fully charged. FN+Y lights up when 100% is shown.	FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.

SPEC EN		DE	
MODEL	MechLands Blade 101	MODELL	MechLands Blade 101
KEYS AMOUNT	101 Keys	ANZAHL DER TASTEN	101 Tasten
HOUSING TYPE	Gasket	HAUSUNGSTYP	Gasket
CASE MATERIAL	Aluminum	GÄSSIGUNGSMATERIAL	Aluminium
PCB MATERIAL	PC	PCB-MATERIAL	PC
KEY SWITCH TYPE	Hot-swappable	TASTENSCHLÜSSELTYP	Hot-swappable
PC TYPE	3-5pin Hotswap PCB	PC-TYP	3/5-Pin Hotswap PCB
CONNECTIVITY	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G	ANSCHLÜSSE	Typ-C-Kabel, Bluetooth, 2,4G
ANTI-GHOST KEY	NKRO	ANTI-GHOST-FUNKTION	NKRO
LED DIRECTION	South-facing	LEUCHTUNG	Südwärts gerichtet
PULLING RATE	1000Hz under Wired and 2.4G Mode, 120Hz under Bluetooth Mode	ANTIKLACKERATE	1000Hz im Kabelmodus und 2,4G-Modus, 120Hz im Bluetooth-Modus
BATTERY CAPACITY	4000mAh+6000mAh	BATTERIEKAPAZITÄT	4000mAh+6000mAh
CONNECTIVITY	WINDOVS/MAC	ANWENDUNGSKOMPATIBILITÄT	WINDOWS/MAC
DIMENSION	407 x 135 x 45 mm	ABMESSUNG	407 x 135 x 45 mm
WEIGHT	Around 2.2 kg	GEWICHTSTYP	Etwas 2,2 kg

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite shafts and modify feedback, and the wireless Hot-swappable is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)

GRUNDFUNKTION DE		MAC	
F1	F1	Bildschirmhelligkeit +	Bildschirmhelligkeit +
F2	F2	Bildschirmhelligkeit -	Bildschirmhelligkeit -
F3	F3	Aufgaben	Aufgaben
F4	F4	Suche	Suche
F5	F5	Snip	Snip
F6	F6	Bildschirmfoto	Bildschirmfoto
F7	F7	Vorgang zurück	Vorgang zurück
F8	F8	Nächster Task	Nächster Task
F9	F9	Medien	Medien
F10	F10	Stummtonschalter	Stummtonschalter
F11	F11	Stummton +	Stummton +
F12	F12	Stummton -	Stummton -
FN+F1	Mac/Command	F1	F1
FN+F2	Cmd	F2	F2
FN+F3	Home	F3	F3
FN+F4	Suche	F4	F4
FN+F5	Refresh	F5	F5
FN+F6	Music/Play	F6	F6
FN+F7	Vorgang zurück	F7	F7

GRUNDFUNKTION DE		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Nächster Task	F9	F9
FN+F10	Medien	F10	F10
FN+F11	Stummton +	F11	F11
FN+F12	Stummton -	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

FUNCTION KEY COMBINATIONS DE		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	Zurücksetzen der Tastatur
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	Batteriestatus
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Win/Verstecken
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	Mac-Modus

LICHTER DE		DE	
FN+T	Hintergrundbeleuchtung hellste	FN+T	Hintergrundbeleuchtung einleuchten
FN+U	Hintergrundbeleuchtung geringste	FN+U	Hintergrundbeleuchtung gedimmte
FN+V	Backlight power +	FN+V	Hintergrundbeleuchtung ein
FN+W	Backlight power -	FN+W	Hintergrundbeleuchtung aus

BATTERIEKONTROLLE DE		DE	
FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.	FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.

Hot-Swappable: Verschiedene Vollen können ersetzt werden, passen Sie Ihre bevorzugte Taste und mechanische Rückmeldung, und die drahtlose Hot-swappable ist kompatibel mit den meisten mechanischen Tasten. (Das Bild dient nur zur Referenz, das tatsächliche Produkt ist maßgebend)

FUNCION BASICA ES		MAC	
F1	F1	Brightness +	Brightness +
F2	F2	Brightness -	Brightness -
F3	F3	Tasks	Tasks
F4	F4	Search	Search
F5	F5	Snip	Snip
F6	F6	ScreenShot	ScreenShot
F7	F7	Previous Task	Previous Task
F8	F8	Next Task	Next Task
F9	F9	Media	Media
F10	F10	Mute/Unmute	Mute/Unmute
F11	F11	Mute +	Mute +
F12	F12	Mute -	Mute -
FN+F1	Mac/Command	F1	F1
FN+F2	Cmd	F2	F2
FN+F3	Home	F3	F3
FN+F4	Search	F4	F4
FN+F5	Refresh	F5	F5
FN+F6	Music/Play	F6	F6
FN+F7	Previous Task	F7	F7

FUNCION BASICA ES		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Next Task	F9	F9
FN+F10	Media	F10	F10
FN+F11	Mute +	F11	F11
FN+F12	Mute -	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCION ES		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	Reinsetzen der Tastatur
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	Batteriestatus
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Win/Verstecken
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	Mac-Modus

LUCEES ES		ES	
FN+T	Brightness +	FN+T	Incrementar brillo de fondo
FN+U	Brightness -	FN+U	Disminuir brillo de fondo
FN+V	Backlight power +	FN+V	Encendido de fondo
FN+W	Backlight power -	FN+W	Apagado de fondo

COMPROBACION DE LA BATERIA ES		ES	
FN+X	Backspace, the key from 1 to 9 lights up to show the battery percentage, for example, the key from 1 to 9 lights up when 100% is shown. It means that the battery is fully charged. FN+Y lights up when 100% is shown.	FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.

Hot-swappable in color: You can replace different shafts, personalize your favorite shafts and modify feedback, and the wired Hot-swappable is compatible with most mechanical shafts. (Image is only for reference, the actual product shall prevail)

FONCTION DE BASE FR		MAC	
F1	F1	Luminosité de l'écran +	Luminosité de l'écran +
F2	F2	Luminosité de l'écran -	Luminosité de l'écran -
F3	F3	Tableau	Tableau
F4	F4	Recherche	Recherche
F5	F5	Snip	Snip
F6	F6	Capture d'écran	Capture d'écran
F7	F7	Task précédente	Task précédente
F8	F8	Task suivante	Task suivante
F9	F9	Média	Média
F10	F10	Muet	Muet
F11	F11	Volume +	Volume +
F12	F12	Volume -	Volume -
FN+F1	FONCTION DE BASE	F1	F1
FN+F2	Cmd	F2	F2
FN+F3	Page d'accueil	F3	F3
FN+F4	Recherche	F4	F4
FN+F5	Rafraichir	F5	F5
FN+F6	Lecture de musique	F6	F6
FN+F7	Task précédente	F7	F7

FONCTION DE BASE FR		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Next Task	F9	F9
FN+F10	Media	F10	F10
FN+F11	Volume +	F11	F11
FN+F12	Volume -	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

COMBINAIIONS DE TOUCHES DE FONCTION FR		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	Reinitialisation de la clavier
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	Vérification de la pile
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Mode Win
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	Mode MAC

LUMIERES FR		FR	
FN+T	Augmenter l'éclairage de fond	FN+T	Augmenter l'intensité lumineuse
FN+U	Diminuer l'éclairage de fond	FN+U	Réduire l'intensité lumineuse
FN+V	Arrière-plan lumineux +	FN+V	Allumer l'arrière-plan lumineux
FN+W	Arrière-plan lumineux -	FN+W	Éteindre l'arrière-plan lumineux

VERIFICATION DE LA BATTERIE FR		FR	
FN+X	Backspace, the key from 1 to 9 lights up to show the battery percentage, for example, the key from 1 to 9 lights up when 100% is shown. It means that the battery is fully charged. FN+Y lights up when 100% is shown.	FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.

Hot-swappable in color: Différents types peuvent être remplacés, personnalisez vos favoris et modifiez le retour, et le Hot-swappable filaire est compatible avec la plupart des mécanismes de touches. (L'image n'est qu'à titre de référence, le produit réel prévaut)

FUNZIONE DI BASE IT		MAC	
F1	F1	Luminosità schermo +	Luminosità schermo +
F2	F2	Luminosità schermo -	Luminosità schermo -
F3	F3	Compiti	Compiti
F4	F4	Ricerca	Ricerca
F5	F5	Snip	Snip
F6	F6	Schermata	Schermata
F7	F7	Task precedente	Task precedente
F8	F8	Task successiva	Task successiva
F9	F9	Media	Media
F10	F10	Mute	Mute
F11	F11	Volume +	Volume +
F12	F12	Volume -	Volume -
FN+F1	FONZIONE DI BASE	F1	F1
FN+F2	Cmd	F2	F2
FN+F3	Page d'accueil	F3	F3
FN+F4	Recherche	F4	F4
FN+F5	Rafraichir	F5	F5
FN+F6	Lecture de musique	F6	F6
FN+F7	Task précédente	F7	F7

FUNZIONE DI BASE IT		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Next Task	F9	F9
FN+F10	Media	F10	F10
FN+F11	Volume +	F11	F11
FN+F12	Volume -	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE IT		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	Reinitalize della tastiera
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	Controlla dello batteria
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Modo Win
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	Modo MAC

LUCE IT		IT	
FN+T	Incrementare l'illuminazione di fondo	FN+T	Incrementare l'intensità luminosa
FN+U	Diminuire l'illuminazione di fondo	FN+U	Diminuire l'intensità luminosa
FN+V	Arreplan luminoso +	FN+V	Accendere l'arreplan luminoso
FN+W	Arreplan luminoso -	FN+W	Spegner l'arreplan luminoso

BATTERY CHECK IT		IT	
FN+X	Backspace, the key from 1 to 9 lights up to show the battery percentage, for example, the key from 1 to 9 lights up when 100% is shown. It means that the battery is fully charged. FN+Y lights up when 100% is shown.	FN+X	Backspace, die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, um den Batteriestatus anzuzeigen. Zum Beispiel: Die Taste von 1 bis 9 leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird. Das bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist. FN+Y leuchtet auf, wenn 100% angezeigt wird.

Hot-swappable in color: È possibile sostituire diversi assi, personalizzare il vostro preferito e modificare il feedback, e il Hot-swappable cablato è compatibile con la maggior parte degli assi meccanici. (L'immagine è solo a titolo di riferimento, il prodotto reale prevale)

基本機能 JP		MAC	
F1	F1	明るさ調整 +	明るさ調整 +
F2	F2	明るさ調整 -	明るさ調整 -
F3	F3	アプリケーション	アプリケーション
F4	F4	検索	検索
F5	F5	スクリーンショット	スクリーンショット
F6	F6	作業履歴	作業履歴
F7	F7	前の作業履歴	前の作業履歴
F8	F8	次の作業履歴	次の作業履歴
F9	F9	メディア	メディア
F10	F10	ミュート	ミュート
F11	F11	音量アップ	音量アップ
F12	F12	音量ダウン	音量ダウン
FN+F1	基本機能	F1	F1
FN+F2	Cmd	F2	F2
FN+F3	ホーム	F3	F3
FN+F4	検索	F4	F4
FN+F5	刷新	F5	F5
FN+F6	音楽再生	F6	F6
FN+F7	前の作業履歴	F7	F7

基本機能 JP		MAC	
FN+F8	Hot/Power	F8	F8
FN+F9	Next Task	F9	F9
FN+F10	Media	F10	F10
FN+F11	音量アップ	F11	F11
FN+F12	音量ダウン	F12	F12
FN+L	Insert	Insert	Insert
FN+M	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key	Lock/Control Win Key

イキニケーション JP		MAC	
FN+R	Long press to connect via 2.4 wireless, short press to change to 2.4 mode	FN+R	キーボードのリセット
FN+Q	Long press to pair Device B1, short press to change to Device B1	FN+Backspace	バッテリーの状態を確認
FN+W	Long press to pair Device B2, short press to change to Device B2	FN+K	Winモード
FN+E	Long press to pair Device B3, short press to change to Device B3	FN+S	Macモード

ライト機能 JP		JP	
FN+T	バックグラウンド照明を明るくする	FN+T	バックグラウンド照明を上げる
FN+U	バックグラウンド照明を暗くする	FN+U	バックグラウンド照明を下げる
FN+V	バックグラウンド照明をオンにする	FN+V	バックグラウンド照明をオンにする
FN+W	バックグラウンド照明をオフにする	FN+W	バックグラウンド照明をオフにする

BATTERY CHECK JP		JP</	
------------------	--	------	--