封面

MECHLANDS

快速入门指南
QUICK START GUIDE

VIBE 75

75% 三模热插拔旋钮/屏幕Gasket机械键盘

75% Hot-swappable Gasket-mounted Mechanical Keyboard with Swappable Screen / Knob

Should you require more assistance please email us at support@mechlands.com

*使用本产品前请仔细阅读说明书，妥善保存以备参考
*Please read the manual carefully before using this product and keep it for reference

BASIC FUNCTION EN

	Windows	MAC
F1	F1	Screen Brightness -
F2	F2	Screen Brightness +
F3	F3	Task
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Short press: Search Long press: Siri
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Previous Track
F8	F8	Play/Pause
F9	F9	Next Track
F10	F10	Mute
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN + F1	Screen Brightness -	F1
FN + F2	Screen Brightness +	F2
FN + F3	Task	F3
FN + F4	Explorer	F4
FN + F5	Search	F5
FN + F6	Screenshot	F6
FN + F7	Previous Track	F7

BASIC FUNCTION EN

	Windows	MAC
Fn + F8	Play/Pause	F8
Fn + F9	Next Track	F9
Fn + F10	Mute	F10
Fn + F11	Volume -	F11
Fn + F12	Volume +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Lock/Unlock Win Key	

FUNCTION KEY COMBINATIONS

Fn + Q	Long press to connect via 2.4 wireless; short press to change to 2.4 mode	Fn + Esc (Hold 5s)	Reset the keyboard
Fn + W	Long press to pair Device BT1; short press to change to D evice BT1	Fn + Enter	Confirm Screen Function
Fn + E	Long press to pair Device BT2; short press to change to D evice BT2	Fn + ← / →	Choose Screen Fuction
Fn + R	Long press to pair Device BT3; short press to change to D evice BT3		

PAIRING BLUETOOTH EN

Toggle the switch to the BT side, make sure that the keyboard is under the Bluetooth mode:

1. Hold Fn+W/E/R for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
2. Turn on your Bluetooth device and find "Vibe75-1/2/3", then connect. When the keyboard is connected to the Bluetooth device, the indicator stops flashing and the connection is done.
3. Press Fn+ W/E/R to toggle between the Bluetooth devices 1/2/3.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

Toggle the switch to the 2.4G side, make sure that the keyboard is under the 2.4G wireless mode:

1. Hold Fn+Q for 3-5 seconds till the indicator flashes fast, the keyboard is ready to pair.
2. Insert the 2.4G dongle to your computer. When the keyboard is connected, the indicator stops flashing.

WIRED MODE

Toggle the switch to the middle and plug the keyboard.

Note: The battery charges, when the sign lights up on the crown;

when the sign is off, the keyboard is fully charged.

SPECS EN

MODEL:	Mechlands Vibe 75
KEYS AMOUNT:	79 Keys
MOUNTING TYPE:	Gasket
CASE MATERIAL:	ABS Plastic
PLATE MATERIAL:	PC
STABILIZER TYPE:	Plate-mounted
PCB TYPE:	3/5-pin Hotswap PCB
CONNECTIVITY:	Type-C Wired, Bluetooth, 2.4G
ANTI-GHOST KEY:	NKRO
LED DIRECTION:	South-facing
POLLING RATE:	1000hz under Wired and 2.4G Mode; 125hz under Bluetooth Mode
BATTERY CAPACITY:	4000mAh
COMPATIBILITY:	WINDOWS/MAC
DIMENSION:	334 x 145 x 42 mm
MOUNTING TYPE:	Around 1 kg

EN

Hot-Swappable: Different shafts can be replaced, customize your favorite tactile and auditory feedback, and the three/five-legged shaft is compatible with most mechanical shafts. (The picture is for reference only, the actual product shall prevail)



① Pull out the keycap with a key puller

② Use a shaft puller to clamp the buckles on the upper and lower sides of the bottom of the shaft body, and then pull the shaft up and out

③ Calibrate the pins and holes of the new shaft

④ Tap the shaft vertically

GRUNDFUNKTION DE

	Windows	MAC
F1	F1	Bildschirmhelligkeit -
F2	F2	Bildschirmhelligkeit +
F3	F3	Aufgabe
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Kurze Presse: Suche Langes Drücken: Siri
F6	F6	Bildschirmfoto
F7	F7	Vorheriger Titel
F8	F8	Wiedergabe/Pause
F9	F9	Nächster Track
F10	F10	Stummschalten
F11	F11	Band -
F12	F12	Band +
FN + F1	Bildschirmhelligkeit -	F1
FN + F2	Bildschirmhelligkeit +	F2
FN + F3	Aufgabe	F3
FN + F4	Entdecker	F4
FN + F5	Search	F5
FN + F6	Bildschirmfoto	F6
FN + F7	Vorheriger Titel	F7

GRUNDFUNKTION DE

	Windows	MAC
Fn + F8	Wiedergabe/Pause	F8
Fn + F9	Nächster Track	F9
Fn + F10	Stummschalten	F10
Fn + F11	Band -	F11
Fn + F12	Band +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Win-Taste sperren/entsperren	

FUNKTIONSTASTEN-KOMBINATIONEN

Fn + Q	Lang drücken, um eine Verbindung über 2.4 Wireless herzustellen; kurz drücken, um in den 2.4-Modus zu wechseln	Fn + Esc (Es taBen)	Zurücksetzen der Tastatur
Fn + W	Lang drücken, um Gerät BT1 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT1 zu wechseln	Fn + Enter	Bildschirmfunktion bestätigen
Fn + E	Lang drücken, um Gerät BT2 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT2 zu wechseln	Fn + ← / →	Bildschirmfunktion wählen
Fn + R	Lang drücken, um Gerät BT3 zu koppeln; kurz drücken, um zu Gerät BT3 zu wechseln		

BLUETOOTH-KOPPLUNG DE

Schalten Sie den Schalter auf die BT-Seite um und vergewissern Sie sich, dass sich die Tastatur im Bluetooth-Modus befindet:

1. Halten Sie Fn+W/E/R 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt; die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
2. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein, suchen Sie "Vibe75-1/2/3" und stellen Sie die Verbindung her. Wenn die Tastatur mit dem Bluetooth-Gerät verbunden ist, hört die Anzeige auf zu blinken und die Verbindung ist hergestellt.
3. Drücken Sie Fn+ W/E/R, um zwischen den Bluetooth-Geräten 1/2/3 umzuschalten.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

Schalten Sie den Schalter auf die 2.4G-Seite um und stellen Sie sicher, dass sich die Tastatur im 2.4G-Wireless-Modus befindet:

1. Halten Sie Fn+Q 3 bis 5 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige schnell blinkt; die Tastatur ist bereit für die Kopplung.
2. Stecken Sie den 2.4G-Dongle in Ihren Computer. Wenn die Tastatur angeschlossen ist, hört die Anzeige auf zu blinken.

VERDRAHTETER MODUS

Schalten Sie den Schalter in die Mitte und schließen Sie die Tastatur an.

Hinweis: Die Batterie wird aufgeladen, wenn das Zeichen auf dem Bildschirm aufleuchtet;

Wenn das Zeichen aus ist, ist die Tastatur vollständig aufgeladen.

SPEZIALIEN DE

MODELL:	Mechlands Vibe 75
SCHLÜSSEL AMOUNT:	79 Tasten
BEFESTIGUNGSTYP:	Gasket
GEHÄUSE-MATERIAL:	ABS-Kunststoff
PLATTENMATERIAL:	PC
STABILISATOR-TYP:	Plattenmontiert
PCB-TYP:	3/5-Pin Hotswap PCB
VERBINDLICHKEIT:	Typ-C kabelgebunden, Bluetooth, 2.4G
ANTI-GHOST-SCHLÜSSEL:	NKRO
LED-RICHTUNG:	Südliche Ausrichtung
WÄHLRATE:	1000hz im kabelgebundenen und 2.4G-Modus; 125hz im Bluetooth-Modus
BATTERIEKAPAZITÄT:	4000mAh
KOMPATIBILITÄT:	WINDOWS/MAC
ABMESSUNG:	334 x 145 x 42 mm
BEFESTIGUNGSTYP:	Etwa 1 kg

DE

Hot-Swap-fähig: Verschiedene Wellen können ersetzt werden, passen Sie Ihre bevorzugte taktile und akustische Rückmeldung, und die drei / fünf-beggedshaft ist kompatibel mit den meisten mechanischen Wellen. (Das Bild dient nur als Referenz, das tatsächliche Produkt ist maßgebend)



① Ziehen Sie die Tastenkappe mit einem Tastenzieher heraus

② Verwenden Sie einen Wellenabzieher, um die Schnallen an der Ober- und Unterseite des Wellenkörpers einzuklemmen, und ziehen Sie die Welle dann nach oben heraus.

③ Kalibrieren Sie die Stifte und Bohrungen der neuen Welle

④ Klopfen Sie die Welle vertikal

FUNCIÓN BÁSICA ES

	Windows	MAC
F1	F1	Brillo de la pantalla -
F2	F2	Brillo de la pantalla +
F3	F3	Tarea
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Prensa corta: Buscar en Pulsación larga: Siri
F6	F6	Captura de pantalla
F7	F7	Pista anterior
F8	F8	Reproducir/Pausa
F9	F9	Siguiente pista
F10	F10	Silenciar
F11	F11	Volumen -
F12	F12	Volumen +
FN + F1	Brillo de la pantalla -	F1
FN + F2	Brillo de la pantalla +	F2
FN + F3	Tarea	F3
FN + F4	Explorador	F4
FN + F5	Buscar en	F5
FN + F6	Captura de pantalla	F6
FN + F7	Pista anterior	F7

FUNCIÓN BÁSICA ES

	Windows	MAC
Fn + F8	Reproducir/Pausa	F8
Fn + F9	Siguiente pista	F9
Fn + F10	Silenciar	F10
Fn + F11	Volumen -	F11
Fn + F12	Volumen +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Bloquear/Desbloquear Win Key	

COMBINACIONES DE TECLAS DE FUNCIÓN

Fn + Q	Pulsación larga para conectar vía 2.4 inalámbrica; pulsación corta para cambiar al modo 2.4	Fn + Esc (Mantenga 5s)	Restablecer el teclado
Fn + W	Pulsación larga para emparejar Dispositivo BT1; pulsación corta para cambiar a D evice BT1	Fn + Enter	Confirmar función de pantalla
Fn + E	Pulsación larga para emparejar Dispositivo BT2; pulsación corta para cambiar a D evice BT2	Fn + ← / →	Elija la función de pantalla
Fn + R	Pulsación larga para emparejar Dispositivo BT3; pulsación corta para cambiar a D evice BT3		

EMPAREJAMIENTO BLUETOOTH ES

Cambia el interruptor al lado BT, asegúrate de que el teclado está en modo Bluetooth:

1. Mantenga pulsado Fn+W/E/R durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
2. 2. Encienda el dispositivo Bluetooth y busque "Vibe75-1/2/3", a continuación, conéctelo. Cuando el teclado esté conectado al dispositivo Bluetooth, el indicador dejará de parpadear y la conexión se habrá realizado.
3. Pulse Fn+ W/E/R para alternar entre los dispositivos Bluetooth 1/2/3.

PAREO INALÁMBRICO 2,4 GHz

Cambia el interruptor al lado 2.4G, asegúrate de que el teclado está en modo inalámbrico 2.4G:

1. Mantenga pulsado Fn+Q durante 3-5 segundos hasta que el indicador parpadee rápidamente, el teclado está listo para emparejarse.
2. 2. Inserta el dongle 2.4G en tu ordenador. Cuando el teclado esté conectado, el indicador dejará de parpadear.

MODO CABLEADO

Cabca el interruptor en el centro y enchufa el teclado.

Nota: La batería se carga cuando se enciende la señal en la pantalla;

cuando la señal está apagada, el teclado está completamente cargado.

ESPECIFICACIONES ES

MODELO:	Mechlands Vibe 75
CANTIDAD DE LLAVES:	79 Claves
TIPO DE MONTAJE:	Junta
MATERIAL DE LA CAJA:	Plástico ABS
MATERIAL DE LA PLACA:	PC
TIPO DE ESTABILIZADOR:	Montaje en placa
TIPO PCB:	Placa de circuito impreso Hotswap de 3/5 patillas
CONECTIVIDAD:	Tipo-C con cable, Bluetooth, 2.4G
LLAVE ANTIFANTASMA:	NKRO
DIRECCIÓN DEL LED:	Orientación sur
TASA DE ENCUESTA:	1000hz en modo cableado y 2.4G; 125hz en modo Bluetooth
CAPACIDAD DE LA BATERÍA:	4000mAh
COMPATIBILIDAD:	WINDOWS/MAC
DIMENSIONES:	334 x 145 x 42 mm
TIPO DE MONTAJE:	Alrededor de 1 kg

ES

Intercambiable en caliente: Se pueden reemplazar diferentes ejes, personalice su retroalimentación táctil y auditiva favorita, y el eje de tres / cinco patas es compatible con la mayoría de los ejes mecánicos. (La imagen es sólo para referencia, el producto real prevalecerá)



① Extrae la tapa del teclado con un extractor de teclas.

② Utilice un extractor de ejes para sujetar las hebillas de los lados superior e inferior de la parte inferior del cuerpo del eje y, a continuación, tire del eje hacia arriba y hacia fuera

③ Calibrar los pasadores y orificios del nuevo eje

④ Golpear el eje verticalmente.

FONCTION DE BASE FR

	Windows	MAC
F1	F1	Luminosité de l'écran -
F2	F2	Luminosité de l'écran +
F3	F3	Tâche
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Presse courte : Recherche Appui long : Siri
F6	F6	Capture d'écran
F7	F7	Voie précédente
F8	F8	Lecture/Pause
F9	F9	Voie suivante
F10	F10	Muet
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN + F1	Luminosité de l'écran -	F1
FN + F2	Luminosité de l'écran +	F2
FN + F3	Tâche	F3
FN + F4	Explorateur	F4
FN + F5	Recherche	F5
FN + F6	Capture d'écran	F6
FN + F7	Voie précédente	F7

FONCTION DE BASE FR

	Windows	MAC
Fn + F8	Lecture/Pause	F8
Fn + F9	Voie suivante	F9
Fn + F10	Muet	F10
Fn + F11	Volume -	F11
Fn + F12	Volume +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Verrouiller/déverrouiller la touche Win	

COMBINAISONS DE TOUCHES DE FONCTION

Fn + Q	Une pression longue permet de se connecter par « bas d'un réseau sans fil 2,4 ; appui court pour passer en mode 2.4	Fn + Esc (attendre 5s)	Réinitialisation du clavier
Fn + W	Appuyez longuement pour coupler l'appareil BT1 ; appui court pour passer à l'appareil BT1	Fn + Enter	Confirmation de la fonction de l'écran
Fn + E	Appuyez longuement pour coupler l'appareil BT2 ; appui court pour passer à l'appareil BT2	Fn + ← / →	Choisir la fonction de l'écran
Fn + R	Appuyez longuement pour coupler l'appareil BT3 ; appui court pour passer à l'appareil BT3		

APPAIRAGE BLUETOOTH FR

Basculer l'interrupteur du côté BT, s'assurer que le clavier est en mode Bluetooth :

1. Maintenez Fn+W/E/R pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié.
2. Allumez votre appareil Bluetooth et trouvez "Vibe75-1/2/3", puis connectez. Lorsque le clavier est connecté au périphérique Bluetooth, l'indicateur cesse de clignoter et la connexion est terminée.
3. Appuyez sur Fn+ W/E/R pour basculer entre les périphériques Bluetooth 1/2/3.

PAIRING SANS FIL 2.4GHz

Basculer le commutateur du côté 2.4G, s'assurer que le clavier est en mode sans fil 2.4G :

1. Maintenez Fn+Q pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote rapidement, le clavier est prêt à être apparié.
2. Insérez le dongle 2.4G dans votre ordinateur. Lorsque le clavier est connecté, l'indicateur cesse de clignoter.

MODE CÂBLÉ

Basculer l'interrupteur au milieu et brancher le clavier.

Remarque : la batterie se recharge lorsque le signe s'allume sur l'écran ;

lorsque le signe est éteint, le clavier est complètement chargé.

SPECS FR

MODÈLE :	Mechlands Vibe 75
MONTANT DES CLÉS :	79 Keys
TYPE DE MONTAGE :	Gasket
MATÉRIAU DE L'ÉTUI :	Plastique ABS
MATÉRIAU DE LA PLAQUE :	PC
TYPE DE STABILISATEUR :	Monté sur plaque
TYPE DE PCB :	Carte de circuit imprimé 3/5 broches Hotswap
CONNECTIVITÉ :	Type-C filaire, Bluetooth, 2.4G
CLÉ ANTI-FUGUE :	NKRO
DIRECTION DES LED :	Orientation sud
TAUX DE SONDAGE :	1000hz en mode filaire et 2.4G ; 125hz en mode Bluetooth
CAPACITÉ DE LA BATTERIE :	4000mAh
COMPATIBILITÉ :	WINDOWS/MAC
DIMENSION :	334 x 145 x 42 mm
TYPE DE MONTAGE :	Environ 1 kg

FR

Remplaçable à chaud : Différents arbres peuvent être remplacés, personnalisez votre retour tactile et auditif préféré, et l'arbre à trois/cinq pattes est compatible avec la plupart des arbres mécaniques. (L'image n'est fournie qu'à titre de référence, le produit réel prévaut)



① Retirer le capuchon du clavier à l'aide d'un extracteur de clés

② Utiliser un extracteur d'arbre pour serrer les boucles sur les côtés supérieur et inférieur du bas du corps de l'arbre, puis tirer l'arbre vers le haut et l'extérieur

③ Calibrer les goupilles et les trous du nouvel arbre

④ Tapoter l'arbre verticalement

FUNZIONE DI BASE IT

	Windows	MAC
F1	F1	Luminosità dello schermo -
F2	F2	Luminosità dello schermo +
F3	F3	Compito
F4	F4	Launchpad
F5	F5	Stampa breve: Ricerca Pressione prolungata: Siri
F6	F6	Screenshot
F7	F7	Traccia precedente
F8	F8	Riproduzione/Pausa
F9	F9	Traccia successiva
F10	F10	Muto
F11	F11	Volume -
F12	F12	Volume +
FN + F1	Luminosità dello schermo -	F1
FN + F2	Luminosità dello schermo +	F2
FN + F3	Compito	F3
FN + F4	Esploratore	F4
FN + F5	Ricerca	F5
FN + F6	Schermata	F6
FN + F7	Traccia precedente	F7

FUNZIONE DI BASE IT

	Windows	MAC
Fn + F8	Riproduzione/Pausa	F8
Fn + F9	Traccia successiva	F9
Fn + F10	Muto	F10
Fn + F11	Volume -	F11
Fn + F12	Volume +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Bloccon/sblocco del tasto Win	

COMBINAZIONI DI TASTI FUNZIONE

Fn + Q	Premere a lungo per connettersi via wireless 2.4; pressione breve per passare alla modalità 2.4	Fn + Esc (Attendere 5s)	Resettare la tastiera
Fn + W	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT1; premere brevemente per passare al dispositivo BT1	Fn + Enter	Confermare la funzione dello schermo
Fn + E	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT2; premere brevemente per passare al dispositivo BT2	Fn + ← / →	Scegliere la funzione dello schermo
Fn + R	Premere a lungo per accoppiare il dispositivo BT3; premere brevemente per passare al dispositivo BT3		

ACCOPPIAMENTO DEL BLUETOOTH IT

Portare l'interruttore sul lato BT e assicurarsi che la tastiera sia in modalità Bluetooth:

"Vibe75-1/2/3".
1. Tenere premuto Fn+W/E/R per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
2. Accendere il dispositivo Bluetooth e trovare "Vibe75-1/2/3", quindi collegarsi. Quando la tastiera è collegata al dispositivo Bluetooth, l'indicatore smette di lampeggiare e la connessione è avvenuta.
3. Premere Fn+ W/E/R per passare da un dispositivo Bluetooth all'altro.

PAIRING WIRELESS 2.4GHz

Spostare l'interruttore sul lato 2.4G e assicurarsi che la tastiera sia in modalità wireless 2.4G:

1. Tenere premuto Fn+Q per 3-5 secondi finché l'indicatore non lampeggia velocemente: la tastiera è pronta per l'accoppiamento.
2. Inserire il dongle 2.4G nel computer. Quando la tastiera è collegata, l'indicatore smette di lampeggiare.

MODALITÀ CABLATA

Portare l'interruttore al centro e collegare la tastiera.

Nota: la batteria si carica quando la scritta si accende sul display;

quando l'indicazione è spenta, la tastiera è completamente carica.

SPECIFICHE IT

MODELLO:	Mechlands Vibe 75
IMPORTO CHIAVI:	79 Chiavi
IMPORTO CHIAVI:	Gasket
MATERIALE DEL CASO:	Plastica ABS
MATERIALE DELLA PIASTRA:	PC
TIPO DI STABILIZZATORE:	Montaggio su piastra
TIPO DI PCB:	PCB Hotswap a 3/5 pin
CONNETTIVITÀ:	Tipo-C via cavo, Bluetooth, 2.4G
CHIAVE ANTI-GHOST:	NKRO
DIREZIONE LED:	Esposizione a sud
TASSO DI INQUADRAMENTO:	1000hz in modalità cablata e 2.4G; 125hz in modalità Bluetooth
CAPACITÀ DELLA BATTERIA:	4000mAh
COMPATIBILITÀ:	WINDOWS/MAC
DIMENSIONE:	334 x 145 x 42 mm
TIPO DI MONTAGGIO:	Circa 1 kg

IT

Sostituibile a caldo: È possibile sostituire diversi alberi, personalizzare il feedback tattile e uditivo preferito e l'albero a trecinque gambe è compatibile con la maggior parte degli alberi meccanici. (L'immagine è solo di riferimento, il prodotto reale prevale)



① Estrarre il copritastiera con un estrattore per tasti

② Utilizzare un estrattore per alberi per bloccare le fibbie sul lato superiore e inferiore della parte inferiore del corpo dell'albero, quindi tirare l'albero verso l'alto e fuori.

③ Calibrare i perni e i fori del nuovo albero

④ Battere l'albero verticalmente

基本機能 JP

	Windows	MAC
F1	F1	輝度 -
F2	F2	輝度 +
F3	F3	ミッション・コントロール
F4	F4	スターターボード
F5	F5	短押して検索、長押しでSiri
F6	F6	スクリーンショットです
F7	F7	前曲
F8	F8	再生/一時停止
F9	F9	次の曲
F10	F10	消音
F11	F11	ラウドネス -
F12	F12	ラウドネス +
FN + F1	画面の明るさ -	F1
FN + F2	画面の明るさ +	F2
FN + F3	タスクビュー	F3
FN + F4	私のコンピュータを開く。	F4
FN + F5	ものを探す。	F5
FN + F6	スクリーンショットです	F6
FN + F7	前曲	F7

基本機能 JP

	Windows	MAC
Fn + F8	再生/一時停止	F8
Fn + F9	次の曲	F9
Fn + F10	消音	F10
Fn + F11	ラウドネス -	F11
Fn + F12	ラウドネス +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	Win キーのロック/ロック解除	

機能キー

Fn + Q	長押しで2.4G接続; 短く押すと2.4Gモードに切り替わります。	Fn + Esc (1秒間長押し)	工場出荷時の設定に戻す
Fn + W	Bluetooth デバイス1を長押しします。短押しでBluetooth デバイス1に切り替える	Fn + Enter	ディスプレイで選択された機能を決定する
Fn + E	Bluetooth デバイス2を長押しします。短押しでBluetooth デバイス2に切り替える	Fn + ← / →	ディスプレイのインターフェイス機能の切り替え
Fn + R	Bluetooth デバイス3を長押しします。短押しでBluetooth デバイス3に切り替える		

ペアブルートゥース JP

キーボードのトグルスイッチをBTモードにしてください:

1. 8-インクルーシブ接続点滅し、キーボードがコードペアリング状態になるまで、Fn+ W/E/R を3-5秒間長押しします。
2. Bluetooth接続デバイスをオンにして、"Vibe75-1/2/3"を見つけて接続してください。キーボードが接続されると、対応するインジケータランプの点滅がとまり、点灯します。
3. Fn+ W/E/Rを1回く押し、Bluetoothデバイスを1/2/3に切り替えます。

ペア・ワイヤレス 2.4GHz

キーボードのトグルスイッチを2.4Gワイヤレスモードに設定してください:

1. Fn+Qを3～5秒間長押しし、Rキーeven高速点滅してキーボードがコードペアリング状態になるまで待ります。
2. 2.4Gレシーバーをコンピューターに差し込みます。キーボードが接続されるとRキーの点滅がとまり、点灯します。

ワイヤード・モード

キーボードを以8ケーブルに接続し、スイッチを中央に切り替えると、キーボードは有線モードになります。

注：キーパッドが接続されているとき、アイコンは充電中であることを示すために表示さ

れ、フル充電または充電されていないことを示すために消えます。

パラメーター JP

モデル:	Mechlands Vibe 75
キー数:	79ボタン
フレームワーク:	Gasket
シェル素材:	プラスチック ABS
位置決めプレートの材質:	PCボード
衛星軸タイプ:	銅板製サテライトシャフト
PCBタイプ:	3/5ピン・ホットスワップ
接続方法:	Type-C有線、Bluetooth、2.4Gワイヤレス
パンチレスキー:	NKRO
光の方向:	下ランプ位置
返品のアップロード:	有線および2.4Gモード1000hz; ブルートゥースモード 125hz
バッテリー容量:	4000mAh
コンパチブルシステム:	WINDOWS/MAC
サイズ:	334 x 145 x 42 mm
ウェイト:	約1kg

JP

ホットスワップ対応：異なる軸と交換することで、好みの触覚と聴覚のフィードバックをカスタマイズ可能。3本/5本脚のドッキングステーションは、ほとんどのメカニカル軸と互換性がある。（写真はイメージです。）



① キープーラーでキーキャップを引き出す

② シャフトプーラーを使い、シャフト本体の底部に各上下のクリップに引っかけて、シャフトを上に引き抜きます。

③ 新しいシャフトの校正ピンと穴

④ シャフトを垂直に軽く押す

基本功能 CN

	Windows	MAC
F1	F1	亮度 -
F2	F2	亮度 +
F3	F3	任务控制
F4	F4	启动板
F5	F5	短按搜索，长按Siri
F6	F6	截屏
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放/暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量 -
F12	F12	音量 +
FN + F1	屏幕亮度 -	F1
FN + F2	屏幕亮度 +	F2
FN + F3	任务视图	F3
FN + F4	打开我的电脑	F4
FN + F5	搜索	F5
FN + F6	截屏	F6
FN + F7	上一曲	F7

基本功能 CN

	Windows	MAC
Fn + F8	播放/暂停	F8
Fn + F9	下一曲	F9
Fn + F10	静音	F10
Fn + F11	音量 -	F11
Fn + F12	音量 +	F12
Fn + P	PrtSc	
Fn + [	ScrLk	
Fn +]	Pause	
Fn + L	Insert	
Fn + ;	Home	Home
Fn +]	End	End
Fn+Win	锁/解 Win 键	

功能键

Fn + Q	长按使用2.4G连接；短按切换至2.4G模式	Fn + Esc (长按5秒)	恢复出厂设置
Fn + W	长按配对蓝牙设备1；短按切换到蓝牙设备1	Fn + Enter	确定显示屏上所选功能
Fn + E	长按配对蓝牙设备2；短按切换到蓝牙设备2	Fn + ← / →	切换显示屏界面/功能
Fn + R	长按配对蓝牙设备3；短按切换到蓝牙设备3		

配对蓝牙 CN

请将键盘拨动开关拨至BT模式：

1、长按Fn+ W/E/R 3-5秒直到该键指示灯快速闪烁，键盘进入对码状态。
2、打开蓝牙连接设备搜到 "Vibe75-1/2/3"连接，键盘连上后对应指示灯会停止闪烁并亮起。
3、短按 Fn+ W/E/R 切换蓝牙设备1/2/3。

配对无线 2.4GHz

请将键盘拨动开关拨至2.4G无线模式：

1、长按Fn+Q 3-5秒直到键快速闪烁，键盘进入对码状态。
2、将2.4G 接收器插入电脑，键盘连上后对键指示灯会停止闪烁并亮起。

有线模式

请将键盘连上USB线，拨动开关拨至中间，键盘进入有线模式。

注：键盘连线后，指标出现,表示正在充电 ，图标消失表示已充满或不充电。

参数 CN

型号:	Mechlands Vibe 75
键数:	79键
结构:	Gasket
外壳材质:	塑料ABS
定位板材质:	PC板
卫星轴类型:	铜板卫星轴
PCB类型:	3/5脚热插拔
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
上传回报率:	有线及2.4G模式1000hz; 蓝牙模式125hz
电池容量:	4000mAh
兼容系统:	WINDOWS/MAC
大小:	334 x 145 x 42 mm
重量:	约 1 kg

CN

热插拔:可替换不同轴体,自定义你喜欢的触觉和听觉反馈,三/五脚轴座兼容大部机械轴体。(图片仅参考,以实物为准)



① 用提键器提出键帽

② 用提轴器卡住轴体底部上下两边卡扣，再把轴体上拉出

③ 新轴校对针脚与孔位

④ 垂直轻按轴体

MECHLANDS

Exporter Name: Shenzhen Fiyu Technology CO., LTD
ADD: CHINA HONG PING YUAN, 28-01 COMMERCIAL ROAD SOUTHEASTERN HAMPSHIRE SO15 1GX, GB
VAT Number: GB941252345

Manufacturer: MECHLANDS
Address: 1/F, Building 1, Fuhaida Building, No.168 Tongxia Road NO.Street, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China
Website: www.mechlands.com
Email: support@mechlands.com

EC REP
EVERMaster Consulting GmbH
Bahnhofs- Str. 17
85609 Aschheim bei München Germany

UK REP
AMAZE SERVICES LIMITED
Office 1, 35-37 Ludgate Hill, Manchester, M4 4JZ, UK
Contact Tel: Mail: Email: info@amaze-eu.com

CAUTION: This product contains small part. Please keep out of reach of children.
VORSICHT: Dieses Produkt enthält kleine Teile. Bitte außerhal